## 〈節電〉と節電モードについて

約1分以上何も操作をしないと、自動的に節電モードに移行し本製品の消費電力を抑えます。

節電モード中は、〈節電〉が点灯し、液晶ディスプレイやその他のランプは消灯します。 節電モードへの移行時間は、 $1 \sim 240$  分の範囲で変更できます。出荷時設定では 1 分後に設定されています。( $\rightarrow 5-40$  ページ)

手動で節電モードに移行したり、節電モードを解除したりするには、〈節電〉を押します。 特定の時間になると自動的に節電モードを解除、または開始する設定もできます。 ( $\rightarrow$ 5-40 ページ)



## 補足

以下の場合は、節電モードに移行しません。

- ・原稿読み取り中
- ・原稿がセットされているとき
- ・コピー、ファクスなどのプリントをしているとき
- ・トナーカートリッジやドラムカートリッジの交換時期が近づいたとき、または交換時期になったとき
- ・アラームランプが点灯しているとき
- ・回線を使用しているとき

以下の場合には、筋電モードが自動的に解除されます。

- ・ファクスの送信受信を行ったとき
- ・電話をかけたり受けたりしたとき
- ・日報や通信管理レポートが自動プリントされたとき

番号	機能	設定値	機能説明	設定方法
6	プロテクトコード	0000	セキュリティ機能(セキュリ	「プロテクトコードを登録
			ティ受信)を利用するために	する」(→4-4ページ)を
			必要な4桁の数字です。	参照してください。
7	  時計		 西暦、月日、時分を入力しま	(メニュー/文字) (2)
,	14.7 11		す。時刻は24時間制で入力	
			します。	  →テンキーで現在の時刻を
				入力→〈セット〉
8	サービスモード			設定しないでください。
9	管理者パスワード	→ 4-2 ページ	ファクス送信操作時の誤操作	
			を防いだり、管理者以外によ	
			る機器設定変更などの操作に	
			制限をかけたりするなど、管	
			理者による一元化を可能にし	
1.0		4.04 -0. > "	ます。	
10	プロテクト機能	→ 4-24 ページ	「キンシ」に設定すると、操作・	l I
			設定を制限できます。	ロテクト機能)」(→ 4-24 ページ) を参照してくださ
				い。
11	 節電モード	→ 1-11 ページ	  節電モードの設定や移行時	-
			間、節電モードを開始する時	
			間や解除する時間を設定でき	
			ます。	〈▼〉で設定する機能を選
			この設定に関係なく、〈節電〉	択→〈セット〉
			を押すと、すぐに節電モード	
			になります。	
	自動節電モード	<u>ON</u>	ON に設定すると、設定時間	
		OFF	後、自動的に節電モードに移	
			行します。 OFF に設定した場合は、「節	〈セット〉→カーソルキー の /▲〉 /▼〉 で乳字値を
			電時間」、「節電開始」および	
			「節電解除」機能は無効にな	
			ります。	
	節電時間	1~240分:1分	自動的に節電モードへ移行す	〈メニュー/文字〉、〈2〉、
			るまでの時間を設定できま	
			す。	〈セット〉→節電時間をテ
				ンキーで入力→〈セット〉
	節電開始	●セツデンカイシ	ON に設定すると、節電モー	l I
		ON	ドを開始する時刻を設定でき	
		<u>OFF</u>	ます。	〈セット〉→カーソルキー の /▲〉 /▼〉 不乳完倍な
		●ジコク		の〈▲〉、〈▼〉で設定値を 選択→〈セット〉→ ON に
		00:00		設定した場合は節電を開始
		00.00		する時刻をテンキーで入力
				→ 〈セット〉
	節電解除	●セツデンカイジョ	ON に設定すると、節電モー	
		ON	ドを解除する時刻を設定でき	(1)、(1)、(1)、(4)、
		<u>OFF</u>	ます。	〈セット〉→カーソルキー
				の〈▲〉、〈▼〉で設定値を
		●ジコク		選択→〈セット〉→ ON に
		00:00		設定した場合は節電を解除
				する時刻をテンキーで入力
			1	→〈セット〉

\_\_\_のついている値が、出荷時設定です。